

PC-Systembusadapter

Die Bedienung und Diagnose mit dem PC kann in einem CAN-Netzwerk alternativ auch über eine CAN-Schnittstelle des Umrichters erfolgen. Der PC Systembusadapter wird auf die parallele Schnittstelle oder den USB-Anschluss des PCs gesteckt. Die entsprechenden Treiber werden automatisch installiert. Die Spannungsversorgung des Adapters erfolgt, je nach Ausführung, über den DIN-Anschluss, den PS2-Anschluss oder den USB-Anschluss des PC.

Vorteil:

- Bedienung, Parametrierung und Diagnose parallel zum aufgesteckten Keypad
- In vernetzten Anlagen können mehrere Umrichter von einer Stelle aus angesprochen werden (Fernparametrierung)

Vorteil:

- Bedienung, Parametrierung und Diagnose parallel zum aufgesteckten Keypad
- In vernetzten Anlagen können mehrere Umrichter von einer Stelle aus angesprochen werden (Fernparametrierung)



Adapter EMF2173IBV003

Ausführung	Merkmale	Produktschlüssel
PC-Systembusadapter	► Spannungsversorgung über DIN-Anschluss vom PC	EMF2173IB
	► Spannungsversorgung über PS2-Anschluss vom PC	EMF2173IBV002
	► Spannungsversorgung über PS2-Anschluss vom PC ► Galvanische Entkopplung zum Bus	EMF2173IBV003
	► Spannungsversorgung über USB-Anschluss vom PC ► Galvanische Entkopplung zum Bus	EMF2177IB