Sollwertpotenziometer

Die Drehzahlvorgabe (Sollwertvorgabe oder Drehfeldfrequenzvorgabe) kann über ein externes Potenziometer erfolgen. Dazu wird das Sollwertpotenziometer an die analogen Eingangsklemmen angeschlossen. Zusätzlich sind eine Skala und ein Drehknopf erhältlich.



Sollwertpotenziometer mit Skala und Drehknopf

Ausführung	Produktschlüssel
Potenziometer 10 kOhm / 1 Watt	ERPD0010K0001W
Drehknopf, Durchmesser 36 mm	ERZ0001
Skala 0 ... 100 %, Durchmesser 62 mm	ERZ0002

Stiftleiste für Funktionsmodule

Die Stiftleiste sorgt für die Kontaktierung des Funktionsmoduls mit dem Umrichter. Eine Stiftleiste ist im Lieferumfang des Umrichters enthalten. Für Ersatzfälle können diese Stiftleisten getrennt nachbestellt werden.



Stiftleiste für Funktionsmodule

Ausführung	Produktschlüssel
8 Stiftleisten für Funktionsmodule	E82ZJ011

Hutschienenbefestigung

Die Frequenzumrichter 8200 vector können bis 2.2 kW mit einer speziellen Halterung an Hutschienen (35 x 7.5 oder 35 x 15) befestigt werden. Bei 1.5 und 2.2 kW ist alternativ auch eine Montage auf 2 Hutschienen mit 2 Befestigungen möglich.

Ausführung	Produktschlüssel
Hutschienenbefestigung 0.25 ... 2.2 kW	E82ZJ002