PC-Schnittstelle (RS232)

Mit einem PC und dem Kommunikationsmodul LECOM-A (RS232) ist die Bedienung und Diagnose des Umrichters – alternativ zu einem Keypad – über die komfortable und kostenlose Parametrier-/Bediensoftware „Global Drive Control easy“ möglich. Die Verbindung zum PC wird über eine PC-Systemleitung hergestellt.



PC-Schnittstelle (RS232)

Ausführung		Merkmale	Steckplatz	Produktschlüssel
Kommunikationsmodul LECOM-A		▶ 3 LED zur Statusanzeige der Kommunikation ▶ RS 232 ▶ Galvanische Entkopplung vom Bus ▶ Keine externe Spannungsversorgung nötig	AIF	EMF2102IBCV004
PC-Systemleitung		▶ PC-Systemleitung 0.5 m		EWL0048
		▶ PC-Systemleitung 5 m		EWL0020
		▶ PC-Systemleitung 10 m		EWL0021

→ Datenblatt PC-Schnittstelle (RS232)
DS_ZB_EMF_0001
Downloaden unter www.lenze.de/dsc