



EZD 25/4 D

EZD 25/4 D zur Belüftung




Rechtslauf: EZD 25/4 D über Motor saugend

EZD 25/4 D zur Entlüftung




Rechtslauf: EZD 25/4 D über Motor blasend

EZD 25/4 D mit Verschlussklappe VE, RKP und Stellmotor MS 8, MS 8 P



* Endschalter nur bei MS 8 P

EZD 25/4 D mit Verschlussklappe VE, RKP und Drehzahlsteller ST, STU, STS



* Endschalter nur bei MS 8 P