



91-12-000003-01 D/ 9129 / 04/2011 Technische Änderungen vorbehalten We reserve the right to make technical changes without notice

Montageanleitung 9129

985...
986...
987...

(GB) Mounting Instructions
(F) Notice de Montage
(E) Instrucciones de Montaje
(I) Instruzione per l'Installazione
(P) Instrucoes de montagem
(NL) Montage Voorschrift
(DK) Monteringsvejledning
(S) Montageanvisning
(FI) Asennusohje
(N) Montasjeveiledning
(PL) Instrukcja montazu



IP 65

230 V, 50 Hz
max. 20 kg

A_p: 0,17 m²

E40
HIT/HST 250/400W

Rx7s
HIT-DE 150W
HST-DE 150W

E40
HME/HSE 250/400W

Fc2
HIT-DE 250/400W
HST-DE 250/400W

NORDDEUTSCHE KUNSTSTOFF- UND ELEKTRO-GESELLSCHAFT STÄCKER MBH & CO. KG

Lichttechnische Spezialfabrik

Sportallee 8
D-22335 Hamburg

Postfach 630263
D-22312 Hamburg

Tel.: +49 40 513009-0
Fax: +49 40 513009-28

www.norka.de
info@norka.de

(D) Vor dem Öffnen Spannung abschalten
Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden

(GB) Disconnect power supply before opening
Luminaire must only be operated with protective cover in place and sealed

(F) Couper l'alimentation électrique avant toute intervention sur le luminaire
Utiliser le luminaire uniquement quand la vasque est fermée

(E) Desconectar de la corriente eléctrica antes de abrir
Sólo manipular la luminaria con el cierre protector colocado y sellado

(I) Disconnettere l'alimentazione di rete prima di aprire l'apparecchio
L'apparecchio deve essere utilizzato solo con il vetro di protezione montato

(P) Desconectar da corrente eléctrica antes de abrir
Apenas manipular a luminária com o fecho de protecção colocado e selado


(NL) Voor het openen, spanning uitschakelen
Armatuur alleen gebruiken met volledig gesloten afscherming


(DK) Afbryd spaendingen før armaturet åbnes
Armaturet på kun saettes i drift når beskyttelsesdaekslet er monteret og forseglet


(S) Strömmen måste vara bortkopplad då armaturen öppnas
Armaturen får endast användas när skyddsglaset är fastmonterat


(FI) Tee jännitteettömäksi ennen avaamista
Valaisinta saa käyttää vain suojalasi paikallaan ja lukittuna


(N) Slå av strømtilførsel før beskyttelse deksel/glass åpnes
Lysarmatur må kun brukes med beskyttelse deksel/glass på plass og lukket




















91-12-000003-01 D / 9129