

STW 2,5



STW 2,5

Drehzahlsteller STW 1 mit Ventilator



STW 1 - Drehzahlsteller

Klemme 1 - Zusätzlicher Anschluss (ohne Regelung)

M1 - Ventilator (Rechtslauf / Linkslauf)