

INSTRUCTION

23-2017



RZB
LIGHTING

Toledo Flatliner

901631.002.1.76

 IP 20
 


 ≈ 220 - 240 V 0/50/60 Hz
 
 5 x 1,5 mm²



901631.002.1.76

D 204, H 91

LP 2000

1,94 kg



CCT

CRI

LED

1 x 9 W

9 W

650 lm

4000 K

80



A+

A+

17 A / 50 µs


45

80



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.

EN 12464



EN 12464



EN 12464
Wartungsplan/
Maintenance
schedule





RZB
 Rudolf Zimmermann,
 Bamberg GmbH
 Rheinstraße 16
 D-96052 Bamberg
 Deutschland
 Telefon +49 951/79 09-0
 Telefax +49 951/79 09-198
 www.rzb.de
 info@rzb-leuchten.de




1

Leuchtenmontage / mounting of luminaire




2




Kabelkürzung optional - folge Montage „Kabelkürzung“ /
cable reduction optionally - follow mounting „cable reduction“


3



4





5




6








TX 15



L - braun/ brown
N - blau/ blue
DA - schwarz/ black
DA - weiß/ white
I - max. 16 A!









+










12



DIN 4844




Vor Installation, Wartung oder Reparatur freischalten/
power off before installation, maintenance or repair






7




8




9

folge Leuchtenmontage Bild 3! /
follow mounting of luminaire Pic.3!





	982305.002	D 240, H 5	62 g
	982315.002	L 240, B 240, H 5	122 g
	W06630	L 150, B 65, H 40	262 g
	982494.002	D 242, H 120	209 g
	982498.002	L 242, B 242, H 120	229 g
	982300.002	D 242, H 300	0,37 kg
	982310.002	L 242, B 242, H 300	0,44 kg

