ELEKTRISCHE MULTI REIBE

Immer frisch gerieben ...

ROMMELSBACHER

Mit der praktischen Multi Reibe von Rommelsbacher lassen sich feste Käsesorten wie Parmesan oder Grana Padano komfortabel und sicher reiben. Auch Blockschokolade, Nüsse und getrocknetes Brot lassen sich damit perfekt raspeln. Der praktische Akkubetrieb erleichtert die Arbeit, da die Reibe flexibel und unabhängig von der Steckdose zu benutzen ist. Zudem ist das Gerät so schick, dass man es gerne mit an den Tisch nimmt, um z. B. Hartkäse ganz frisch direkt auf den Pasta-Teller zu reiben. Damit nach dem Reiben keine Reste aus der Trommel fallen, kann diese mit einem Deckel hygienisch verschlossen werden. Die Bedienung selbst ist denkbar einfach. Mit nur einer Hand drückt man den Griff zusammen und presst dabei das Lebensmittel auf die Reibe. Zugleich aktiviert man auf der Unterseite die Einschalttaste; ein Sicherheitsschalter sorgt dabei für Sicherheit. Und am Ende lässt sich die Edelstahl Reibetrommel zur einfachen Reinigung entnehmen. Mit diesem Gerät wird Reiben zum Vergnügen und Kochen ein ganzes Stück komfortabler!





Käse reiben direkt bei Tisch



sicheres Handling



herausnehmbare Reibetrommel



Trommelfach verschließbar

Technische Daten:

- **Type: MR 6**
- 2,4 V ~ 6 W • weiß
- Akkubetrieb – überall kabellos einsetzbar
- Power Akku mit 1.800 mAh Leistung für lange Laufzeit
- Reibetrommel aus Edelstahl, zur einfachen Reinigung herausnehmbar
- Trommelfach verschließbar
- ergonomisch geformter Handgriff
- einfache und sichere Handhabung
- praktische Einschalttaste
- integrierter Sicherheitsschalter
- inklusive: 1 Ladegerät mit Kabel
- Abmessungen: 24,5 x 11,5 x 9 cm
- EAN: 40 01797 840004

ROMMELSBACHER ElektroHausgeräte GmbH ● Rudolf-Schmidt-Str. 18 ● 91550 Dinkelsbühl, Deutschland
Telefon+(0)9851/57 58-0 ● Fax +(0)9851/57 58 59 ● e-mail: info@rommelsbacher.de ● Internet: www.rommelsbacher.de
Reg.-Gericht: Ansbach HRB Nr. 77 ● Geschäftsführer: Sigrid Klenk ● Willi Klenk