
FS 7

FS 7



FS7 Stufenschalter
S1 Schalter: Ein/Aus
S2 Schalter: Drehrichtung (Ent-/Belüftung)
M1 Ventilator (Kondensatormotor)