
TR 0,4-1

TR 0,4 / 0,8 / 2,5 / 6,6



S1 Schalter: Ein/Aus

M1 Ventilator (Drehstrommotor)