


DS 3N

ECR...-A mit DS 3N



DS 3N - 3-Stufenschalter

Klemmen 1-4 sind die Wicklungen des Motors.

Klemmbelegung als Beispiel:

Kleinste Drehzahl (Klemme 1) wird hier nicht verwendet.

