

INSTRUCTION

Sonis EVO
901691.002.1



RZB
LIGHTING

~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 20 IK03




3 x 2,5 mm²




2,50 mm²



Umgebungstemperatur / temperature
ambiante
=> -20 °C ... + 40 °C



B



H



[mm]



L 1202, B 302, H 33

LED

2 x 25 W

7,1 kg

CCT



4000 K

50 W

6500 lm

CRI




RG

80

A++

A++

RG 1



B10



B16



C10



C16


81,6 A / 100 µs

7

11

11

18



2 mm



INSTRUCTION
WARTUNGSPLAN/
MAINTENANCE
SCHEDULE

DIN EN 61340-5-1




EN 12464
EN 13201



EN 12464
EN 13201





<100%



100%

EN 12464











H₂O

2019-09-11


www.rzb.de

1






9




Leuchte anhängen/
hook up the luminaire


10



11



Inbus
2 mm

12



Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen sie folgende Webseite:
If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf





Demontage / dismounting




Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen. /

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.









RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Rheinstraße 16
96052 Bamberg

Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198

E-mail: info@rzb-leuchten.de