
DZL 56/4 B

DZL...B Standard (Linkslauf, 1 Drehzahl)




SC - Schutzkontakt

TK - Thermokontakt


DZL 56/4 B

DZL...B Standard (Linkslauf, 1 Drehzahl) mit Motorvollschutzschalter MV 25



DZL 56/4 B


DZL...B Polumschaltbar (2 Drehzahlen Dahlander-Schaltung) mit Motorschutzschalter



PUS - Polumschalter

DZL 56/4 B

DZL...B Standard (Linkslauf, 1 Drehzahl) mit 5-Stufentransformator TR... und Motorvollschutzschalter MV 25



DZL 56/4 B

DZL... Standard (Linkslauf, 1 Drehzahl) mit 5-Stufentransformator TRV...

